

Wijzigen van gebruikers codes

- 1) Druk 0 en uw hoofdkode.
Inschakel Menu
- 2) Druk enkele malen op \downarrow totdat er
Wijzig codes verschijnt.
Druk op \square
Wijzig eigen kode
- 3) Druk eenmaal op \downarrow totdat er
Wijzig codes verschijnt.
- 4) Druk op \square
01 In gebruik
Op de display verschijnt de eerste code en de vermelding of deze reeds is toegewezen.
N.B. Code 01 is steeds de Hoofdkode.
- 5) Gebruik \downarrow of \uparrow tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.
- 6) Druk op \square
Nieuwe code
- 7) Voer de nieuwe code in. De code moet min. 4 en max 6 cijfers bevatten. Een 0 mag nooit.
- 8) Druk op \square
Herhaal
Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
- 9) Druk op \square
In Gebruik
Dit duidt aan dat de gebruikerscode is geprogrammeerd.
- 10) Druk op **X** zo vaak dat er
Klaar verschijnt.
Druk vervolgens op \square
Dag Datum Uur

Overbruggen van zones

- 1) Druk 0 en de Hoofdkode
Inschakel Menu
- 2) Druk op \downarrow totdat
Overbrug verschijnt.
- 3) Druk op \square
Niets overbrugd
of
Overbrug zone 01
- 4) Voer nummer van de zone in die U wenst te overbruggen.
Druk op \square
De zone is overbrugd.
- 5) Herhaal punt 4) voor iedere zone die U wenst te overbruggen.
- 6) Druk op **X** totdat
Klaar verschijnt.
- 7) Druk op \square
Dag Datum Uur
- 8) Schakel het systeem in. Het systeem gaat in dienst met uitz. van de overbrugde zones.
N.B. De overbrugging wordt automatisch opgeheven bij het uitschakelen van het alarmsysteem.

Opvragen geheugen

- 1) Druk 0 en de hoofdkode
Inschakel menu
- 2) Druk op \downarrow totdat
Geheugen-tijd-dag verschijnt.
- 3) Druk op \square
Toon geheugen
Druk op \square
#001
- 4) Gebruik \downarrow en 0 om het geheugen te bekijken.
- 5) Om te stoppen zie wijzigen codes.

Activeren NOOD-alarm

Druk op \downarrow en \uparrow tegelijkertijd, voor min 1 sec.
De meldkamer belt rijkswacht of de sirenes gaan loeien (kan nog variëren)

BIJ PROBLEMEN: DRUK 0 + CODE