





















### Wijzigen van gebruikers codes

- 1) Druk 0 en uw hoofdkode.  
Inschakelen ?
- 2) Druk enkele malen op  totdat er  
Wijzig codes verschijnt.  
 Druk op 
Wijzig code
- 3) Druk eenmaal op 9 totdat er  
Kodes & opties verschijnt.
- 4) Druk op 
Kode 01 In gebruik  
 Op de display verschijnt de eerste code en de vermelding of deze reeds is toegewezen.  
 N.B. Code 01 is steeds de Hoofdkode.
- 5) Gebruik  of 9 tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.
- 6) Druk op 
Nw. code
- 7) Voer de nieuwe code in. De code moet min. 4 en max 6 cijfers bevatten. Een 0 mag nooit.
- 8) Druk op 
Herhaal  
 Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
- 9) Druk op 
Syst.(n) S1 S\*  
 Dit duidt aan dat de gebruikerscode is geprogrammeerd.
- 10) Druk op X zo vaak dat er  
Afsluiten verschijnt.  
 Druk vervolgens op 
Systeem uit

<h3>Overbruggen van zones</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Druk 0 en de Hoofdkode  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Inschakelen ?</span></li> <li>2) Druk op 9 totdat  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Overbruggen</span> verschijnt.        Druk op  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Niets overbrugd</span>        of  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Overbrug zone 01</span></li> <li>3) Voer nummer van de zone in die U wenst te overbruggen.        Druk op        De zone is overbrugd.</li> <li>4) Herhaal punt 4) voor iedere zone die U wenst te overbruggen.</li> <li>5) Druk op X totdat  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afsluiten</span> verschijnt.</li> <li>6) Druk op  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dag Datum Uur</span></li> <li>7) Schakel het systeem in. Het systeem gaat in dienst met uitz. van de overbrugde zones.</li> </ol> <p>N.B. De overbrugging wordt automatisch opgeheven bij het uitschakelen van het alarmsysteem.</p>	<h3>Overbruggen zonder hoofdkode</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Druk uw kode  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Totaal in </span> verschijnt.</li> <li>2) Druk meteen op 8. Binnen 3 sec.</li> <li>3) Druk nr. van zone die je wil overbruggen.        Zie centrale voor zone indeling        Overbrugde zones verschijnen.        Druk op , je hoort een pieptoon.</li> <li>4) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">.= 1 = [ 1 ]</span></li> <li>5) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Systeem AAN</span></li> </ol>
--	--

### Opvragen geheugen

- 1) Druk 0 en de hoofdkode  
 Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2.  
Inschakelen ?.
- 2) Druk op  totdat  
Geheugen-tijd-dag verschijnt.
- 3) Druk op 
Toon geheugen  
 Druk op 
 Druk op 0 voor zonebenaming te zien.  
 Druk opnieuw op 0 voor datum uur van alarm te zien.  
#001 ..... Laatste voorval verschijnt.
- 4) Gebruik  en  om het geheugen te bekijken.
- 5) Systeem keert na 1 min. terug naar dagstand.