

Wijzigen van gebruikers codes

- 1) Druk 0 en uw hoofdcodes.
Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2
Inschakel menu
- 2) Druk enkele malen op ↓ totdat er
Wijzig codes verschijnt.
Druk op
- 3) Druk eenmaal op ↓ totdat er
Codes & opties verschijnt.
Druk op
- 4) **Code 01 In gebruik**
Op de display verschijnt de eerste code en de vermelding of deze reeds is toegewezen.
N.B. Code 01 is steeds de Hoofdcodes.
- 5) Gebruik ↑ ↓ of tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.
Druk op
- 6) **Nw. code**
- 7) Voer de nieuwe code in. De code moet min. 4 en max 6 cijfers bevatten. Een 0 mag nooit.
Druk op
- 8) **Herhaal**
Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
Druk op
- 9) **Syst.(n) 1 of 2**
Dit duidt aan dat de gebruikerscode is geprogrammeerd.
- 10) Druk op X zo vaak dat er
Afsluiten verschijnt.
Druk vervolgens op
.1 2

Overbruggen van zones

- 1) Druk 0 en de Hoofdcodes
Kies systeem 1 of 2, en druk op 1 of 2.
Inschakel menu
- 2) Druk op ↓ totdat
Overbruggen verschijnt.
Druk op
- 3) **Niets overbrugd** of
Overbrug zone 01
- 4) Voer nummer van de zone in die U wenst te overbruggen.
Druk op
De zone is overbrugd.
- 5) Herhaal punt 4) voor iedere zone die U wenst te overbruggen.
- 6) Druk op X totdat
Afsluiten verschijnt.
Druk op
- 7) **1 2**

Overbruggen zonder hoofdcodes

- 1) Druk uw **kode van systeem 1 of 2**.
Totaal in ↑ verschijnt.
- 2) Druk meteen op ↑ (binnen 3 sec).
- 3) Druk nr. van **zone** die U wilt overbruggen.
Zie centrale voor zone indeling
- 4) Display vermeldt overbrugde zone(s).
Druk op , je hoort een pieptoon.
- 5) **.= 1 = [1]**
Systeem AAN

N.B. De overbrugging wordt automatisch opgegeven bij het uitschakelen van het alarmsysteem.

Opvragen geheugen

- 1) Druk 0 en de hoofdcodes
Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2.
Inschakelen ?.
- 2) Druk op ↓ totdat
Geheugen-tijd-dag verschijnt.
Druk op
- 3) **Toon geheugen**
Druk op
Druk op 0 voor zonebenaming te zien.
Druk opnieuw op 0 voor datum uur van alarm te zien.
#001 Laatste voorval verschijnt.
- 4) Gebruik ↓ en ↑ om het geheugen te bekijken.
- 5) Systeem keert na 1 min. terug naar dagstand.