

## **GEBRUIKSAANWIJZING CENTRALE VAG 500**

### **Betekenis van de led's.**

-----  
**Groen led:** brandt bij aanwezigheid van netspanning  
**Geel led:** brandt in geval van storing in het systeem  
**Rood led:** brandt bij alarm

### **KODES:**

=====  
Het alarmsysteem wordt afgeleverd met 3 verschillende codes.  
Kode 01: hoofdcode ; met deze code kan U alle codes wijzigen  
en heeft U toegang tot andere onderdelen van het  
programma  
Kode 02: Gebruikerscode voor de totale in- en uitschakeling  
van het alarmsysteem.  
Kode 03: Gebruikerscode voor de gedeeltelijke inschakeling  
en de totale uitschakeling van het alarmsysteem.

### **Volledig inschakelen van het alarmsysteem:**

=====  
1) Druk de overeenkomstige gebruikerscode.  
2) U hoort een ononderbroken geluidssignaal. De display  
vermeldt VERLAAT PAND. U heeft een zekere, geprogram-  
meerde tijd om de beveiligde zone te verlaten.  
3) Het geluidssignaal is gestopt. Het alarmsysteem is inge-  
schakeld.  
N.B. Indien de display aangeeft ZONE(S) OPEN, druk dan 0.  
Kontroleer de aangegeven zone(s) en herbegint de in-  
schakelprocedure.

### **Gedeeltelijk inschakelen van het alarmsysteem:**

=====  
1) Druk de overeenkomstige gebruikerscode.  
2) Er volgt geen geluidssignaal. De display vermeldt  
SYSTEEM. GED. IN.

### **Uitschakelen van het alarmsysteem:**

=====  
1) Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een on-  
derbroken geluidssignaal.  
2) Druk een willekeurige gebruikerscode. Het geluidssignaal stopt en het alarmsysteem is  
uitgeschakeld.

## **Wat doen bij alarm ?**

=====

- 1) Druk een willekeurige gebruikerskode. De sirénes van het alarmsysteem vallen uit.
- 2) De display geeft aan van welke zone(s) het alarm afkomstig is.
- 3) Reset uw alarmsysteem: druk 0.

N.B. De 0-toets is tevens de wistoets.

Deze dient U te gebruiken in geval van een foutieve

manipulatie van het klavier.

- 2 -

### **Wijzigen van de hoofdkode:**

=====

- 1) Voer uw huidige hoofdkode in. In de display verschijnt INSCHAKELMENU.
- 2) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat WIJZIG KODES verschijnt.
- 3) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
- 4) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
- 5) Voer uw nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max. 6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
- 6) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals de nieuwe kode in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer. Druk nogmaals V.
- 7) Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
- 8) Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.

### **Wijzigen van gebruikerskodes**

=====

- 1) Voer de hoofdkode in. In de display verschijnt INSCHAKEL-MENU.
- 2) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat WIJZIG KODES verschijnt.
- 3) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
- 4) Druk één van de pijltjes totdat KODE PRIVILEGE verschijnt.
- 5) Druk V. In de display verschijnt het nummer van de eerste geselecteerde kode (01) evenals de vermelding of deze kode reeds toegewezen is. Kode 01 is steeds de hoofdkode.
- 6) Gebruik de pijltjes tot U het nummer van de gebruikerskode vindt die U wenst te wijzigen.
- 7) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
- 8) Voer een nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max. 6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
- 9) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals de nieuwe kode in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer. Druk nogmaals V.
- 10) Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
- 11) Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.

N.B.

Ingeval van foutieve manipulatie van het klavier, druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt. Druk vervolgens V en herbegin de procedure.