

## **GEBRUIKSAANWIJZING VAG 500**

### **Inschakelen van een autonoom deel van het alarmsysteem:**

- 1) Druk de code die correspondeert met het betreffende deelsysteem (S1, S2, S3)
  - 2) U hoort een ononderbroken geluidssignaal. De display vermeldt VERLAAT PAND. U heeft een zekere, geprogrammeerde tijd om de beveiligde zone te verlaten.
  - 3) Het geluidssignaal is gestopt. Het deelsysteem is ingeschakeld.
- N.B. Indien de display aangeeft ZONE(S) OPEN, druk dan 0. Controleer de aangegeven zone(s) en herbegint de inschakelprocedure.

### **Uitschakelen van een autonoom deel van het alarmsysteem:**

- 1) Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een ononderbroken geluidssignaal.
- 2) Druk de code die correspondeert met het betreffende deelsysteem (S1, S2, S3). Het geluidssignaal stopt en het deelsysteem is uitgeschakeld.

### **In- en uitschakelen van het alarmsysteem met de hoofdkode:**

- 1) Druk de hoofdkode. De display geeft aan of de deelsystemen in- of uitgeschakeld zijn.
- 2) Druk het cijfer (1, 2 of 3) van het deelsysteem dat U wenst in- of uit te schakelen.
- 3) Bij inschakelen vermeldt de display INSCHAKELMENU. Druk toets V. U leest nu NORMAAL IN. Druk nogmaals toets V. U hoort een ononderbroken geluidssignaal. Na beëindiging van het geluidssignaal is het betreffende deelsysteem ingeschakeld.  
Bij uitschakelen vermeldt de display UITSCHAKELEN ?. Druk toets V. U leest nu BEEINDIGEN ?. Druk nogmaals toets V. Het betreffende deelsysteem is nu uitgeschakeld.

### **Wat moet U doen bij alarm ?.**

- 1) Druk de code die correspondeert met het deelsysteem waarvan het alarm afkomstig is ofwel druk de hoofdkode.
  - 2) De display geeft aan van welke zone(s) het alarm afkomstig is.
  - 3) Reset uw alarmsysteem : druk 0.
- N.B. De O-toets is tevens de wistoets. Deze dient U te gebruiken in geval van een

foutieve manipulatie van het  
klavier.

### **Wijzigen van de hoofdkode:**

=====

- 1) Voer uw huidige hoofdkode in. De display geeft aan of de deelsystemen in- of uitgeschakeld zijn.
- 2) Druk het cijfer (1, 2, 3) van een deelsysteem dat niet ingeschakeld is. In de display verschijnt INSCHAKELMENU.
- 3) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat WIJZIG KODES verschijnt.
- 4) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
- 5) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
- 6) Voer uw nieuwe code in. De code moet min. 4 en kan max. 6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
- 7) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
- 8) Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
- 9) Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.

### **Wijzigen van gebruikerscodes en toekennen van attributen:**

=====

- 1) Voer de hoofdkode in. De display geeft aan of de deelsystemen in- of uitgeschakeld zijn.
- 2) Druk het cijfer (1, 2, 3) van een deelsysteem dat niet ingeschakeld is. In de display verschijnt INSCHAKELMENU
- 3) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat WIJZIG KODES verschijnt.
- 4) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
- 5) Druk één van de pijltjes totdat KODE PRIVILEGE verschijnt.
- 6) Druk V. In de display verschijnt het nummer van de eerste geselecteerde code (01) evenals de vermelding of deze code reeds toegewezen is. Kode 01 is steeds de hoofdkode.
- 7) Gebruik de pijltjes tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.
- 8) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
- 9) Voer een nieuwe code in. De code moet min. 4 en kan max. 6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
- 10) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
- 11) Druk V. De display geeft aan, aan welk deelsysteem (S1, S2, S3) de geprogrammeerde code is toegekend.
- 12) Druk V. De cijfers en sterretjes gaan knipperen. Druk het cijfer (1, 2, 3) van het deelsysteem waaraan U de code wenst toe te kennen. Indien de code reeds toegekend was aan een bepaald deelsysteem, dan wordt dit geannuleerd door het corresponderende cijfer te drukken (het cijfer wordt vervangen door een sterretje).
- 13) Druk V. In de display verschijnt ATTRIBUTEN.

14)Druk V. De display vermeldt het nummer van de geselecteerde kode evenals de attributen die aan deze kode zijn toegekend. Om de tweede lijn met attributen weer te geven drukt U #.

15)Druk V. De vermelding OK knippert in de display.

- 16) Gebruik de pijltjes om het gewenste attribuut te selecteren. Het geselecteerde attribuut knippert in de display. Wenst U dit attribuut toe te kennen, druk dan V. De vermelding O.K. knippert opnieuw in de display. Het attribuut is nu toegekend. Indien het attribuut reeds toegekend was, dan zal het op deze wijze verwijderd worden.
- 17) Herhaal manipulatie 15 voor ieder attribuut dat U wenst toe te kennen of te verwijderen.
- 18) Druk de toets X zo vaak tot U de vermelding BEEINDIGEN leest. Druk vervolgens V.

#### **TOEKENBARE ATTRIBUTEN:**

-----

- Vi = Volledige inschakeling**
- Gi = Gedeeltelijke inschakeling**
- Us = Uitschakeling**
- Ob = Overbruggen (incl. geforceerde inschakeling)**
- Ts = Toegangssignalering**
- Wk = Wijzigen kode**
- Ko = Wijzigen overige codes**
- Vb = Verwijder blokkering**
- Td = Tijd/datum (incl. geheugen, printer)**
- Du = Dwang**
- In = Installateur**
- Bl = Buitenverlichting**