

HANDLEIDING CENTRALE 2000/2200/2400(enkel systeem)

NR CODE	CODEFUNCTIE	CODEGETAL
001	HOOFFCODE	
002	TOEGANGSCODE	
003	TOEGANGSCODE	
004	TOEGANGSCODE	
005	TOEGANGSCODE	
006	TOEGANGSCODE	
007	TOEGANGSCODE	
008	TOEGANGSCODE	
009	TOEGANGSCODE	
010	TOEGANGSCODE	
011	TOEGANGSCODE	
012	TOEGANGSCODE	
013	TOEGANGSCODE	
014	TOEGANGSCODE	
015	TOEGANGSCODE	
016	TOEGANGSCODE	

DEELSYSTEMEN

A	VOLLEDIG SYSTEEM (alle zones)
B	
C	
D	

INSCHAKELEN MET CODE

1. Druk uw toegangscode
2. Selecteer het gewenste beveiligingsniveau met behulp van de toetsen A (volledig systeem), B, C, D (deelsysteem)

UITSCHAKELEN MET CODE

Druk uw toegangscode

OVERVAL-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 1 en 3

MEDISCH-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 4 en 6

BRAND-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 7 en 9

WAT MOET U DOEN BIJ ALARM ?

Druk uw toegangscode op het klavier.
De sirenes van het alarmsysteem stoppen.

Op het klavier verschijnt "RESET NODIG"
Druk nogmaals uw code + V .

Bij foutieve manipulatie van het klavier (vb. verkeerde code) druk toets X en herbegin.

PROGRAMMEREN EN WIJZIGEN CODES

1. Voer de hoofdcode in
2. Druk toets 4
3. Voer nogmaals de hoofdcode in
4. Druk V
5. Selecteer met toets X het gewenste codenummer (nummer van de code die u wenst te programmeren of te wijzigen)
6. Druk V
7. Voer de nieuwe code in
8. Druk V

Opgelet : code mag niet met 'o' beginnen.

RODE LED AAN + GROENE LED KNIPPERT

Druk uw code. Op de display verschijnt een melding bv. "220V storing"

INSCHAKELEN MET / NA EEN 220V STORING

Druk uw code + V + A of B

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE

Druk code + X + zonenummer + V + X + druk code + A + V

OPVRAGEN GEHEUGEN

Druk code + 5

Met toets 1 scrollen, V geeft datum

KLAVIER GAAT PIEPEN

Druk code om zoemer te stoppen

Zie display

INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM

1. Toets uw toegangscode van gebruiker 01.
2. Toets 6
Het display toont de datum
3. Toets de dag (01~D31) gevolgd door V.
4. Toets de maand (01~12) gevolgd door V.
5. Toets het jaar gevolgd door V.
Het display toont de tijd.
6. Toets het uur (00~24) gevolgd door V.
7. Toets de minuten (00~59) gevolgd door V.
Het display toont de nieuwe tijd en datum.

D24 M10 Y01

H17 M02

24/10/01 17:02

**Bij technische problemen kan u steeds
terecht op het nummer : 011/ 23 12 88**

Incert Handleiding VAG 2000 / 2200 / 2400
Revisiedatum : 14/04/2006