

HANDLEIDING CENTRALE 2400 4 systemen

NR CODE	CODEFUNCTIE	CODEGETAL	SYSTEEM
001	HOOFDCODE		
002	TOEGANGSCODE		
003	TOEGANGSCODE		
004	TOEGANGSCODE		
005	TOEGANGSCODE		
006	TOEGANGSCODE		
007	TOEGANGSCODE		
008	TOEGANGSCODE		
009	TOEGANGSCODE		
010	TOEGANGSCODE		
011	TOEGANGSCODE		
012	TOEGANGSCODE		
013	TOEGANGSCODE		
014	TOEGANGSCODE		
015	TOEGANGSCODE		
016	TOEGANGSCODE		

SYSTEMEN

A	
B	
C	
D	

INSCHAKELEN MET CODE

1. Druk uw toegangscode
2. Selecteer het gewenste systeem met behulp van de toetsen A, B, C, D en druk V. Een code kan beperkt worden tot bepaalde systemen.
3. Indien code toegewezen aan alle systemen : druk code + enter (V) om alles in of uit te schakelen.

UITSCHAKELEN MET CODE

De inloop-toon start wanneer u de deur opent

1. Toets uw gebruikerscode in
2. Het display toont welke partities momenteel aan staan
3. Druk de gewenste partitie toets in gevolgd door V
De inloop-toon stopt en het systeem geeft een dubbele "piep". De partitie is nu

WAT MOET U DOEN BIJ ALARM ?

Na een alarm

Stoppen van de sirenes

Elke partitie kan (onafhankelijk van de anderen) alarm geven. Het kan zijn dat een gebruiker geen toegang heeft tot deze partitie. Het systeem staat toe dat elke gebruiker de sirenes kan uitschakelen.

Het display toont de partitie welke in alarm is.

Alarm part. A

1. Toets uw gebruikerscode in.

De sirenes zullen nu stoppen. De display toont de partitie waarvoor u toegang heeft

Uitsch ? A B D

2. Druk de gewenste partitie toets in gevolgd door V.

Systeem resetten

Een systeem met partities volgt nagenoeg dezelfde methode om te resetten als een systeem met deel-schakeling.

Gebruikersreset

1. Toets uw gebruikerscode in.
Druk de gewenste partitie toets in gevolgd door V
De display toont nu datum en tijd
2. Het systeem werkt nu weer normaal

Bij foutieve manipulatie van het klavier (vb. verkeerde code) druk toets X en herbegint.

PROGRAMMEREN EN WIJZIGEN CODES

1. Voer de hoofdcode in
2. Druk toets 4
3. Voer nogmaals de hoofdcode in
4. Druk V
5. Selecteer met toets X het gewenste codenummer (nummer van de code die u wenst te programmeren of te wijzigen)
6. Druk V
7. Voer de nieuwe code in
8. Druk V
9. Kies deelsysteem voor code d.m.v. toets ABCD

10. Druk V

Opgelet : code mag niet met 'o' beginnen.

RODE LED AAN + GROENE LED KNIPPERT

Druk uw code. Op de display verschijnt een melding bv. "220V storing"

INSCHAKELEN MET / NA EEN 220V STORING

Druk uw code + V + A of B

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE

Druk code + X + zonenummer + V + X + druk code + A + V

OPVRAGEN GEHEUGEN

Druk code + 5

Met toets 1 scrollen, V geeft datum

KLAVIER GAAT PIEPEN

Druk code om zoemer te stoppen

Zie display

OVERVAL-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 1 en 3

MEDISCH-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 4 en 6

BRAND-ALARM ACTIVEREN VIA KLAVIER (optioneel)

Druk gelijktijdig de toetsen 7 en 9

INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM

1. Toets uw toegangscode van gebruiker 01.
2. Toets 6
Het display toont de datum
3. Toets de dag (01~D31) gevolgd door V.
4. Toets de maand (01~12) gevolgd door V.
5. Toets het jaar gevolgd door V.
Het display toont de tijd.
6. Toets het uur (00~24) gevolgd door V.
7. Toets de minuten (00~59) gevolgd door V.
Het display toont de nieuwe tijd en datum.

D24 ~~M10~~ ~~Y01~~

H17 **M02**

24/10/01 17:02

**Bij technische problemen kan u steeds
terecht op het nummer : 011/ 23 12 88**

Incert Handleiding VAG 2000 / 2200 /2400
Revisiedatum : 14/04/2006